



FEATURES

- High power 275 Lumen white CREE LED
- Hard anodized die cast matte aluminium body
- 2 x AAA Duracell Alkaline Batteries (included)
- Tactical rubberised micro switch
- 2 Light mode settings
- Flawless smooth reflector for long distance beam
- Pocket clip attachment
- Dust and waterproof IP66
- Impact resistant to 1m

BATTERY - 2 x AAA 1.5v Duracell Alkaline Batteries [Inc]

WEIGHT - 65g [with batteries] 41g [without batteries]

DIMENSIONS - Ø18mm x 137mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

Only use high-quality Alkaline batteries or Ni-MH rechargeable batteries. DO NOT USE rechargeable LITHIUM batteries, these will damage your flashlight as they exceed rated voltage.

Do not use batteries of different brands or mix old and new batteries. Please recycle used batteries responsibly.

Battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes.

If the battery is installed and the flashlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the flashlight, if so, allow it to fully dry out and try again. Do not look directly at the LED.

Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10°C or above 40°C).

The LED will become hot when switched on; do not touch and do not place face down on any surface - risk of fire!

Do not use the device if there is any visible damage to the housing, switch or lens. Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered


ANSI FL 1 Standard



HIGH		275 Lumens	90 M	1½ H
LOW		40 Lumens	35 M	15 H

OPERATION

SWITCH Sequence: High > Off > Low > Off



under the warranty. Take care not to let the lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.

If you are not using the product for long periods of time (3 weeks or more), remove batteries to prevent battery leakage and battery depletion. Battery leaks are not covered under warranty.

Protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture - danger of explosion!

If batteries are damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact happens, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice.

Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.

This product has a 1 year standard warranty (or extended 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage rechargeable batteries.

Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised disposal centre or at your local waste disposal unit. Please recycle or re-use packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.



PRODUKTMERKMALE

- Hochleistungs-CREE-LED mit 275 Lumen Weiß
- Hart eloxiertes Gehäuse aus mattem Aluminiumdruckguss
- 2 x AAA Duracell Alkaline-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Taktischer gummierter Mikroschalter
- 2 Einstellungen für den Lichtmodus
- Makelloser glatter Reflektor für Fernlicht
- Taschenclip-Aufsatz
- Staub- und wasserdicht IP66
- Schlagfest bis 1m

BATTERIE - 2 x AAA 1,5 V Duracell Alkaline-Batterien [Inc]

GEWICHT - 65 g [mit Batterien] 41 g [ohne Batterien]

ABMESSUNGEN - Ø18mm x 137mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schaltsequenz: Hoch > Aus > Niedrig > Aus

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

Verwenden Sie nur hochwertige Alkaline-Batterien oder Ni-MH-Akkus. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren LITHIUM-Batterien. Diese beschädigen Ihre Taschenlampe, da sie die Nennspannung überschreiten.

Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und mischen Sie keine alten und neuen Batterien. Bitte recyceln Sie gebrauchte Batterien verantwortungsbewusst.

Die Batterielebensdauer wird durch verschiedene Batteriemarken,

unterschiedliche Umgebungstemperaturen und unterschiedliche Beleuchtungsmodi beeinflusst.

Wenn der Akku eingeleigt ist und die Taschenlampe nicht funktioniert, überprüfen Sie Folgendes: (1) Drücken Sie die Schaltertaste mehrmals. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien gemäß den Polaritätsmarkierungen richtig eingeleigt sind. (3) Stellen Sie sicher, dass sich an den Kontakten keine Fremdkörper befinden, die den Batterieanschluss beeinträchtigen könnten. (4) Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser oder Feuchtigkeit in der Taschenlampe befindet. Wenn ja, lassen Sie sie vollständig austrocknen und versuchen Sie es erneut.

Schauen Sie nicht direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 °C oder über 40 °C).

Die LED wird beim Einschalten heiß. Nicht berühren und nicht mit dem Gesicht nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Schalter oder das Objektiv sichtbar beschädigt sind.

Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Öffnen, zerlegen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommen. Beschädigungen / Kratzer an den Linsen beeinträchtigen die Lichtleistung.

Wenn Sie das Produkt längere Zeit (3 Wochen oder länger) nicht

verwenden, entfernen Sie die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie und ein Entladen der Batterie zu verhindern. Batterielecks fallen nicht unter die Garantie.

Batterien vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!

Wenn die Batterien beschädigt sind, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Batterieflüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.

Dieses Produkt hat eine 1-Jahres-Standardgarantie (oder verlängerte 2 Jahre nach Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und Mängel. Sie deckt keine normale Abnutzung, Modifikationen, Unfallschäden oder schlechte Wartung ab. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Batterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Es muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum oder bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinheit entsorgt werden.

Bitte recyceln oder verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED CREE blanche haute puissance de 275 lumens
- Corps en aluminium moulé sous pression anodisé dur
- 2 piles alcalines AAA Duracell (inclues)
- Micro-interrupteur tactique caoutchouté
- 2 réglages du mode d'éclairage
- Réflecteur lisse sans défaut pour faisceau longue distance
- Fixation par clip de poche
- Poussoir étanche IP66
- Résistant aux chocs jusqu'à 1 m

BATTERIE - 2 piles alcalines AAA 1,5 V Duracell [Inc]

POIDS - 65g [avec piles] 41g [sans piles]

DIMENSIONS - Ø18mm x 137mm

MODE D'EMPLOI

Séquence de commutation: Haut > Éteint > Faible > Éteint

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

N'utilisez que des piles alcalines de haute qualité ou des piles rechargeables Ni-MH. N'UTILISEZ PAS de piles LITHIUM rechargeables, elles endommageront votre lampe de poche car elles dépassent la tension nominale.

N'utilisez pas de piles de marques différentes et ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Veuillez recycler les piles usagées de manière responsable.

La durée de vie de la batterie est affectée par différentes marques de batterie, différentes températures ambiantes et différents modes d'éclairage.

Si la batterie est installée et que la lampe de poche ne fonctionne pas, essayez de vérifier ce qui suit: (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens selon les marques de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lampe de poche, si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez.

N'utilisez pas directement la LED. N'utilisez pas l'appareil en plein soleil ou dans des conditions de températures extrêmes (inférieures à -10 °C ou supérieures à 40 °C).

La LED deviendra chaude lorsqu'elle sera allumée; ne pas toucher et ne pas placer face contre terre sur aucune surface - risque d'incendie! N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles sur le boîtier, l'interrupteur ou l'objectif.

Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.

Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une utilisation ou une modification incorrecte n'est pas couverte par la garantie.

Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs / tranchants, les dommages / rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.

Si vous n'utilisez pas le produit pendant de longues périodes (3

semaines ou plus), retirez les piles pour éviter les fuites et l'épuisement des piles. Les fuites de batterie ne sont pas couvertes par la garantie.

Protégez les batteries de la chaleur, de la lumière intense du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité - risque d'explosion!

Si les batteries sont endommagées, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux.

Ce produit a une garantie standard de 1 an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contre les défauts et défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou le mauvais entretien.

Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects qui peuvent endommager les batteries rechargeables.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre d'élimination agréé ou dans votre déchetterie locale.

Veillez recycler ou réutiliser les emballages dans la mesure du possible. Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED CREE bianco ad alta potenza da 275 lumen
- Corpo in alluminio pressofuso anodizzato duro anodizzato
- 2 batterie alcaline AAA Duracell (incluse)
- Microinterruttore gommatto tattico
- 2 impostazioni della modalità luce
- Riflettore liscio impeccabile per raggio a lunga distanza
- Attacco con clip da tasca
- Polvere e impermeabile IP66
- Resistente agli urti fino a 1m

BATTERIA - 2 batterie alcaline Duracell da 1,5 V AAA [Inc]

PESO - 65 g [con batterie] 41 g [senza batterie]

DIMENSIONI - Ø18mm x 137mm

ISTRUZIONI PER L'USO

Sequenza di commutazione: Alto > Disattivo > Basso > Disattivo

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

Utilizzare solo batterie alcaline di alta qualità o batterie ricaricabili Ni-MH. NON USARE batterie al LITIO ricaricabili, danneggerebbero la torcia in quanto superano la tensione nominale.

Non utilizzare batterie di marche diverse né mischiare batterie vecchie e nuove. Si prega di riciclare le batterie usate in modo responsabile. La durata della batteria è influenzata da diverse marche di batterie, diverse temperature ambiente e diverse modalità di illuminazione.

Se la batteria è installata e la torcia non funziona, provare a verificare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante di commutazione. (2) Verificare che le batterie siano inserite correttamente in base alle indicazioni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero influire sul collegamento della batteria. (4) Verificare che non vi sia acqua o umidità nella torcia, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare.

Non guardare direttamente la LED. Non utilizzare alla luce solare diretta o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10 °C o superiori a 40 °C).

Il LED si surriscalda all'accensione; non toccare e non appoggiare a faccia in giù su alcuna superficie - pericolo di incendio!

Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, all'interruttore o alla lente.

I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.

Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non è coperta dalla garanzia.

Fare attenzione a non lasciare che le lenti entrino in contatto con oggetti duri / appuntiti, danni / graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.

Se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi di tempo (3 settimane o più), rimuovere le batterie per evitare perdite di liquido dalle batterie e l'esaurimento della batteria. Le perdite dalla batteria non sono coperte dalla garanzia.

Proteggere le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!

Se le batterie sono danneggiate, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e / o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua.

Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi.

Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato online su WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contro difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite della batteria o l'uso di cariche batterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie ricaricabili.

Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento autorizzato o presso l'unità di smaltimento dei rifiuti locale.

Si prega di riciclare o riutilizzare l'imballaggio ove possibile. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED CREE blanco de 275 lúmenes de alta potencia
- Cuerpo de aluminio mate fundido anodizado duro
- 2 x pilas alcalinas AAA Duracell (incluidas)
- Micro interruptor de goma táctico
- 2 configuraciones de modo de luz
- Reflector liso perfecto para haz de larga distancia
- Accesorio de clip de bolsillo
- Polvo e impermeable IP66
- Impacto resistente a 1m

BATERÍA - 2 pilas alcalinas Duracell AAA 1.5v [Inc]

PESO - 65 g [con baterías] 41 g [sin baterías]

DIMENSIONES - Ø18mm x 137mm

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Secuencia de cambio: Alto > Apagado > Bajo > Apagado

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Utilice únicamente pilas alcalinas de alta calidad o pilas recargables de Ni-MH. NO USE baterías de LITIO recargables, estas dañarán su linterna ya que exceden el voltaje nominal.

No utilice pilas de diferentes marcas ni mezcle pilas nuevas y viejas. Recicle las pilas usadas de forma responsable. La duración de la batería se ve afectada por diferentes marcas de batería, diferentes temperaturas ambientales y diferentes modos de

iluminación.

Si la batería está instalada y la linterna no funciona, intente verificar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Compruebe que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua o humedad en la linterna, si es así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo.

No mire directamente al LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extremas (por debajo de -10°C o por encima de 40°C).

El LED se calienta cuando se enciende; no tocar ni colocar boca abajo sobre ninguna superficie - ¡riesgo de incendio!

No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el interruptor o la lente.

Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.

No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.

Tenga cuidado de no dejar que las lentes entren en contacto con objetos duros / afilados, los daños / rayones en las lentes afectarán la salida de luz.

Si no utiliza el producto durante períodos prolongados (3 semanas o más), retire las baterías para evitar fugas y agotamiento de las mismas. Las fugas de la batería no están cubiertas por la garantía.

Proteja las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!

Si las baterías están dañadas, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre el contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico.

Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.

Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente.

Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías recargables.

No deseché este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.

Recicle o reutilice el embalaje siempre que sea posible. Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.